

Fritüüri reseti tegemine

Fritüüri mitte tööle hakkamise korral teha esimese asjana reset.

Metose fritüür

Fritüüri pea taga osas on must kork, selle saate ära keerata. Korgi all olevat lülitit saate sisse lülitada hambatiku või muu peenema, aga mitte terava ega metallist esemega.



RedFox/RM Gastro fritüür (TOP Seadmed) ja Amitek (1 suur paak ja 2 fritüüri pead)

Fritüüri pea taga osas on must kork, selle saate ära keerata. Vajutage lülitit, et kostaks klõpsatus.

Fritüüri pea tagasi panemisel jälgige, et see jääks õigesse asendisse. Vastasel juhul fritüür ei hakka tööle



Fritüüri pea tagasi panemisel jälgige, et see jääks õigesse asendisse. Vastasel juhul fritüür ei hakka tööle

Kui fritüür ei hakka tööle peale reseti tegemist, kontrollige järgmiseks üle, kas pistikus on vool olemas ja kas pistik on korrektselt pistikupesas.

Kui peale neid toiminguid fritüür tööle ei hakka, palume võtta ühendust seadmed@seadmed.ee või 6 412 373