

RM Gastro Fritüür ohutus ja kasutusjuhend



model

Tehniline info

Mudel	Elekter	Võimsus	Maht
FE-04	230V	2100w	4l
FE-44	230V	2100+2100w	4+4l
FE-04S	230V	3000w	4l
FE-07	230V	3000w	8l
FE-77	230V	3000+3000w	8+8l
FE-07T	400V/3N	6000w	8l
FE-77T	400V/3N	6000w+6000w	8+8l
FE-74	230V	2000+3000w	4+8l
FE-10	400V/3N	8100	10l
FE-1010	400V/3N	8100+8100w	10+10l
FE-30	230V	3000w	8l
FE-60	230V	3000+3000w	8+8l
FE30T		6000w	8l
FE-60T		6000+6000w	8+8l
FE-66		9000w	16l
FE-31T		6000w	8l
FE-61T		6000+6000w	8+8l

Kasutamishand kuulub toote juurde. Lugege t helepanelikult kasutamishendis v ljatoodud juhiseid ja hoiatusi, mis annavad  ldist informatsiooni seadme paigaldamise, kasutamise, hooldamise ja  ldiste ohutusn uete kohta. Seadme tootja ja esindaja ei v ta endale vastutust tekkinud rikete kohta, kui toote kasutamisel ei ole l htunud kasutusjuhendis toodud juhistest v i seadet on kasutatud muul otstarbel.

Frit urid on pakitud kartongkarppi

OHUTUSJUHEND:

kasutamisel pidage silmas  le ldisi ohutusn udeid, mis kehtivad elektriseadmete kasutamise kohta!

-  rge puudutage seadet niiskete v i m rgade k tega.
-  rge lubage lapsi seadme juurde.
- Hoidke korras elektripistikud ja -juhtmed!
- Tagage pistikupesast tuleva voolu vastavus seadme elektritarbimisega.

- Seadme v lispinna puhastamisel l litage masin eelnevalt v lja
- Kui seadme t o on h iritud, l litage masin koheselt v lja vee- ja vooluv rgust. Kutsuge v lja seadme hooldaja.

- Hoidke seade puhtana ja korras teostades regulaarset hooldust.
- Arge j tke seadet j relvalveta t ole
- Seadet ei tohi puhastada jooksva vee all

Paigaldus

Seadme  mbritsevad seinad peavad vastama CSN 061008cl 21

vahemaa seinast v hemalt 10cm

Seade tohib asuda horisontaalselt kuni 2 kraadi

Elektri hendus

Seade peab olema  hendatud maandusega

Seadmele peab olema paigaldatud kaitse vastavalt seadme v imsusele, vaata tabelist v i seadmel

olevast kleepekast

jälgi et elektrikaablite juurest ei tõuseks temperatuur kürgemale kui 50C

Enne esimest korda kasutust tuleks masin puhtaks pesta ja loputada

Kasutus

Enne kasutust puhasta seade äärtes olevast õlist

Ara kunagi kasuta seadet ilma õlita või kui õli kogus on alla miinimumi, süttimise oht.

Liiga kaua kasutatud õils on tükke, mis võivad põhjustada süttimist, ära kasuta kunagi liiga kaua sama õli

Ära kunagi kasuta üle 1kg tooteid ühes paagis

Ära kasuta kunagi õli üle maksimumi ääre

Lülita seade on nupust sisse ja keera termostaati vastavalt soovitavale temperatuurile 50..190C

Kontrolli alati õli kogust

Puhastus

Enne puhastust jälgi et seade on elektrivõrgust välja lülitatud

Ära puhasta seadet otse vee all

Ära aseta masinat pesumasinasse

Puhasta masinat märja või niiske lapiga ja enne kasutust kuivata masin liiksest veest

Jälgi et kõik õli ja mustus on eemaltatud seadmest

Kui masin lakkab töötamast helista hoolduses 6412373

Kohv on kunst OÜ
Forelli 10, Tallinn

telefon: 6412373
e-post: info@seadmed.ee

www.seadmed.ee
www.topkaubamaja.net